




126A NUMERADOR AUTOMÁTICO

- Embalagem incluindo numerador automático, tinta e bastão.

INSTRUÇÕES



Como entintar

Pressione o cabo para baixo

(1), aperte a presilha com o polegar (2) e remova a almofada do numerador.

Entinte bem a almofada e a insira no numerador. **USE APENAS TINTA A BASE DE ÓLEO**

Para melhores impressões, aplique a tinta na almofada algumas horas antes do uso.

Como movimentar

Levante o indicador de ação

(3) desengatando a engrenagem. Mova o ponteiro de ajuste (4) para a posição desejada.

Os números sobre o indicador identificam os seguintes movimentos:

- | | |
|--|--|
| 0- Repete o mesmo número indefinidamente | 4- Quatro repetições 1111 2222...etc |
| 1- Consecutivo 123456789 123456789 | 6- Seis repetições 111111 222222...etc |
| 2- Duplicado 11 22 33 44 55 ...etc | (entre 2 e 3 no indicador de ação) |
| 3- Triplicado 111 222 333... etc | |
| 12- Doze repetições 111111111111222222222222...etc | (entre 3 e 4 no indicador de ação) |

Para Mudar os Números

Pressione o cabo para baixo e empurre a trava da carcaça para a direita.

Ajuste os números (5) para a posição desejada com o bastão que acompanha o produto(6). Se não forem necessárias que uma ou mais colunas apareçam na impressão (exceto a primeira coluna), gire a roda posicionando no zero, e com o bastão pressione ligeiramente para frente e para baixo. O zero ficará abaixado e aquela coluna não aparecerá na impressão.

Empurre a trava para a esquerda. O numerador está pronto para o uso.

Precauções

Use apenas tinta a base de óleo para os numeradores automáticos **NE** para manter a agilidade do movimento giratório e sua durabilidade. Se houver relativamente muita sujeira dentro do numerador, use benzina para lavar e escove a parte de deslocamento para assegurar a troca correta dos números.

2. **Nunca use tintas de carimbos comuns, tintas de impressão e tintas contendo cloro, flúor, níquel, iodo, álcali, etc...**